

Manual de operaciones iBOS[®] Serie Plus 6







Actualizado en noviembre de 2019 Versión 1.3



DOC0012-ES

Índice iBOS[®] Serie Plus 6

1. Introducción	
1.1 Descripción general del sistema	
1.2 Organización de este Manual	
1.3 Información de contacto	3
2. Descripción general del iBOS [®] Serie Plus 6	
2.1 Componentes del sistema	
2.2 Información del sistema	5
3. Instrucciones de operación	6
3.1 Selección de la siguiente batería disponible	6
3.2 Retroalimentación del sistema	6
3.3 Pantalla táctil	7
3.4 Estado	
3.5 Historial	8
3.6 Mantenimiento	9
3.7 Configuración	
4. Solución de problemas	
4.1 La pantalla muestra guiones	
4.2 Solución de problemas desde la pantalla Estado	
4.2.1 Conectadas, no están en carga	
4.2.2 No hay baterías conectadas	
4.2.3 Cuarentena	
4.2.4 Desconocido	
4.3 Luces del Sentinel™	
4.3.1 LED verde - Estado de la comunicación	
4.3.2 LED ámbar - Estado de carga	
4.3.3 LED azul - Estado de terminación	
4.3.4 LED rojo - Cable con mala comunicación	
Apéndice A - Comprobaciones diarias o por turno del sistema iBOS®	

1. Introducción

1.1 Descripción general del sistema

Este manual le dará toda la información que necesita para operar el Sistema de gestión de baterías iBOS[®]. Este sistema ayuda a crear una sala de baterías de operación sin complicaciones y proporciona valiosa información sobre la gestión de las baterías y los cargadores.

1.2 Organización de este Manual

- Sección 2 Descripción general del iBOS® Serie Plus 6
- Sección 3 Instrucciones de operación
- Sección 4 Solución de problemas

1.3 Información de contacto

Philadelphia Scientific LLC 207 Progress Drive Montgomeryville, PA 18936 EE. UU. Teléfono: 215-616-0390 Fax: 215-616-0500 Correo electrónico: Info@phlsci.com Philadelphia Scientific UK Ltd. 188 Oxford Grove Bolton BL13BH Inglaterra Teléfono: +44 (0) 1204-467777 Fax: +44 (0) 1204-493300 Correo electrónico: Info@ps-europe.net

Philadelphia Scientific-Asia/Pacific 2/17 Norman Street Nueva Gales del Sur, 2225 Australia Teléfono: +61 2 8004-2447 Fax: +61 2 9012-0383 Correo electrónico: Info@phlsci.com.au

2. Descripción general del iBOS® Serie Plus 6

2.1 Componentes del sistema



2.2 Información del sistema

Cada cargador tiene conectado un pequeño dispositivo de monitoreo llamado Sentinel[™], que funciona con todos los voltajes (12-80 V). La función principal del Sentinel[™] es detectar cuándo el cargador termina de cargar, e informar a la caja de control que ya está disponible una batería completamente cargada lista para usar.

El Sentinel[™] también detecta la conexión de una batería sin que haya arrancado el cargador. Después de 24 horas en esta condición, el Sentinel[™] terminará con un estado "Charger No Start" (Cargador no arranca) y pondrá la batería en estado de cuarentena. Después de 72 horas el sistema devolverá la batería a rotación, a pesar de que no se haya cargado, para evitar abandonar la batería indefinidamente. Aparecerá en el sitio web del Servicio Web iBOSworld un registro de "Charger No Start" que indica el número de cargador, la fecha y la hora. Estos también pueden verse mediante la visualización de la pantalla Estado en la caja de control.

Todos los Sentinel[™] están cableados mediante un bus conectado en cadena margarita en la caja de control, que realiza un seguimiento de todas las baterías cargadas. Los cargadores están reunidos en grupos, un grupo para cada tipo/tamaño de batería en la planta. La pantalla táctil de la caja de control le indica al operador cuál es la batería siguiente que debe escoger. La batería que está totalmente cargada y que se ha enfriado más tiempo aparecerá en la pantalla, suponiendo que no haya baterías en el estado "Charger No-Start". También hay una bocina incorporada que anuncia un mensaje en varios idiomas para indicar al operador cuando han escogido una batería incorrecta, mientras que al elegir correctamente se escucha un sonido agradable. Esto permite al sistema asegurar una apropiada rotación de las baterías.

El procedimiento para los operadores es:

- Cuando una carretilla de horquilla elevadora viene por una batería nueva, el operador mira en la pantalla táctil ese grupo o una luz azul en un Sentinel™.
- Esto le indicará al operador cuál batería debe tomar. Por ejemplo: "REACH 102" (ALCANCE LA 102).
- El operador va a la ranura marcada "102" en busca de la batería para ese tipo de carretilla de horquilla elevadora.

La caja de control también puede enviar datos a un sitio web donde pueden procesarse, además de generar los informes. Estos informes contienen la información necesaria para mantener el proceso de selección de baterías funcionando sin problemas, y pueden usarse para predecir cuándo una variación en el proceso se debe a muchas o muy pocas baterías, cargadores que fallan u operadores que siguen las instrucciones incorrectamente. La conexión a Internet es una red Ethernet estándar directa o a través de un módem celular. El método Ethernet ahorra dinero en comparación con el servicio celular, pero requiere la aprobación e instalación por el departamento de Sistemas. El módem celular necesita una señal a una torre celular, pero puede ser una alternativa rápida y confiable.

Después de que los datos se envían al sitio web, los usuarios que tienen el permiso adecuado pueden iniciar sesión en el sitio web y ver la información sobre el desempeño de la sala de baterías. Esta información puede ayudar a determinar si el sitio se está quedando con pocas baterías o si tiene demasiadas, si todos los cargadores están funcionando correctamente, y si los operadores están siguiendo las instrucciones correctamente.

3. Instrucciones de operación

3.1 Selección de la siguiente batería disponible

Mantenga todas las baterías conectadas hasta que se seleccionen, a menos que se seleccionen para recibir mantenimiento. El sistema detecta cuándo una batería está conectada al cargador, cuándo el cargador arranca, cuándo el cargador termina de cargar, y cuánto tiempo estuvo conectada la batería al cargador antes de que se la seleccione.

Cómo seleccionar la siguiente batería disponible:



3.2 Retroalimentación del sistema

- La bocina de la caja de control emite un sonido agradable cuando se selecciona la batería indicada por el sistema.
- La bocina en la caja de control suena con una alarma y muestra un mensaje cuando se selecciona una batería que no es la indicada por el sistema. Cuando sucede esto, el sistema lo considera una "mala selección".
- El sistema registra todas las malas selecciones, que pueden verse a través de la pestaña Historial en la pantalla Inicio de la pantalla táctil o en el sitio web iBOSworld.

3.3 Pantalla táctil



3.4 Estado

El botón Estado se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla Inicio.	PALLET 102 REACH 203
 Botón Estado Lleva al usuario a una pantalla que muestra el estado actual de todos los cargadores y la cola. 	Status Pool Name Next Battery on Charger Connected No Battery Available Connected No Battery Charging Durantine Unknown PALLET 0 0 4 0 0 0 REACH 0 0 3 0 0 Image: Since Lagt Upload 0 32 Image: Serial Number 45004647 2013-08-14 03 5
 La parte inferior de la pantalla Estado muestra lo siguiente: Tiempo desde última carga de datos a iBOSworld. Número de serie de la caja de control. Fecha/hora actual. 	0 0 3 0 0 0 Image: Image state s
Al presionar uno de los Nombres del Grupo en verde se muestra la pantalla de la cola. La pantalla de la cola muestra los cargadores que están en cada grupo.	PALLET Queue Connected No Battery Available Charging Not Charging Connected Quarantine Unknown 102 103 104 101 109 107 101 101 100 105 105

3.5 Historial



			7 Da	ay Statistics		
Botón Historial	Poc	ol Name	Selections	Mispicks	Zero Available Picks	Minimum Batteries Available
Lleva al usuario a una pantalla que	PA	ALLET	4	2	0	Graph
muestra el registro de selecciones malas	RI	EACH	3	2	0	Graph
selecciones, ninguna seleccion						
disponible, y cantidad minima de baterias						
disponibles para los últimos 7 días.						
	7 Day Statistics					
 Selecciones: la cantidad de selecciones de batería para ese grupo 	Pool	Name	Selections	Mispicks	Z ro Available Picks	Minimum Batteries Available
 Malas selecciones: la cantidad de veces 	PAL	LET	4	2	0	Graph
	RE	АСН	3	2	0	Graph
que se selecciono una bateria que no era						
la indicada por el sistema para ese grupo.						
Ninguna selección disponible: la cantidad	7 Day Statistics					
de veces que se seleccionó una batería	Pool	Name	Selections	Mispicks	Zero Available Picks	Minimum Batteries Available
cuando ninguna batería estaba cargada	PAL	LET	4	2	0	Graph
completamente.	RE	ACH	3	2	0	Graph
 Cantidad mínima de baterías disponibles: 						
• Cantidad minima de baterias disponibles.						
un granco que muestra la cantidad de						
baterias completamente cargadas a lo						
largo del día para los últimos siete días.						
			TURR	ET - Mispicks		
Al presionar un boton resaltado en verde		Date	Time	Charger	Туре	
debajo de una de las columnas se abre	12/ 12/ 12/	08/2015 08/2015 09/2015	09:07:05 14:36:44 09:55:51	209A 209B 209B	Mispick Mispick Mispick	
una pantalla que proporciona información	12/	09/2015 09/2015	10:05:33 10:20:59	209A 209A	Mispick Mispick	
más detallada para el respectivo grupo.	12/ 12/	10/2015	12:19:00 13:20:45	209A 209B	Mispick Mispick	
			_			
						1/1

3.6 Mantenimiento

El botón Mantenimiento se encuentra en la parte inferior central derecha de la pantalla Inicio. Mantenimiento • Se utiliza para seleccionar las baterías que necesitan servicio sin que se active la bocina.



La configuración predeterminada tiene el modo	Enter Maintenance Mode Passcode 11111				
de protección por contraseña. La contraseña predeterminada es "11111", o puede elegirse	7 8 9				
una configuración que no necesite contraseña.	4 5 6				
	1 2 3				
	• 0 <<< ок				
La duración del Mantenimiento puede establecerse entre 5 y 120 minutos. Luego, un temporizador automático hace regresar el sistema al modo de operación normal. El Mantenimiento también puede cancelarse manualmente. Todas las selecciones siguen registradas durante el Mantenimiento.	Maintenance Mode Set Maintenance Mode Maintenance Mode Duration (Minutes) 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7				
Mientras Mantenimiento está activo, el sistema no muestra cuál es la siguiente batería a seleccionar. Usted verá 3 guiones.	Mill PALLET Status History Maintenance Mode Settings				

3.7 Configuración

El botón Configuración se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla Inicio. La pantalla		
Configuración está protegida por contraseña, y su uso está explicado detalladamente en el	REACH	
Manual de instalación.	203	
instalación de iBOS [®] Serie Plus 6).	Status History Maintenance Mode Settings	

4. Solución de problemas

El primer paso para determinar el estado de una sala de baterías es ir a la caja de control o a la pantalla inalámbrica de iBOS[®] y mirar la pantalla táctil.

4.1 La pantalla muestra guiones



4.2 Solución de problemas desde la pantalla Estado



Las dos primeras columnas muestran las baterías disponibles y las baterías que están en proceso de carga. Al solucionar problemas, enfoque su atención en las siguientes columnas:

- Conectadas, no están en carga
- No hay baterías conectadas
- Cuarentena
- Desconocido

4.2.1 Conectadas, no están en carga

Esto podría significar que una batería se acaba de conectar y que el cargador no ha tenido tiempo de encenderse, pero también podría significar que hay un problema con la batería o con el cargador que hace que el cargador no comience su ciclo de carga.

- Si hay algún ID de cargador listado en la columna marcada "Conectadas, no están en carga", compruebe si el cargador indica una falla.
- Confirme que el LED ámbar esté iluminado en el Sentinel™ y que haya una batería conectada.
- Si la pantalla y todas las luces indicadoras del cargador están apagadas, verifique que haya alimentación eléctrica para el cargador.
- Revise si el cargador está configurado para un arranque diferido.
- Si el cargador funciona correctamente, verifique el voltaje de la batería, ya que algunos cargadores no reconocerán una batería muy descargada.

4.2.2 No hay baterías conectadas

El sistema no indica que se haya conectado una batería.

- Si hay algún ID de cargador listado en la columna marcada "No hay baterías conectadas", compruebe si hay una batería en la ranura de carga en el banco de baterías.
- Si hay una batería, verifique si está conectada al cargador listado.
- Si hay una batería conectada, observe el LED ámbar en el Sentinel™ para asegurarse de que esté encendido.
- Si hay una batería conectada y el LED ámbar no está encendido:
 - Revise el conector de la batería para asegurarse de que no esté roto.
 - Revise el conector flexi en el Sentinel[™] para asegurarse de que los pines hayan penetrado el cable y no se hayan doblado.



Diagrama de instalación del Conector flexi

4.2.3 Cuarentena

La columna Cuarentena muestra la cantidad de cargadores a los que se ha conectado una batería pero no han arrancado dentro de las 24 horas. El sistema pone en cuarentena la batería retirándola de la cola, y si el problema no se resuelve dentro de 72 horas se devuelve la batería a la cola.

- Si hay algún ID de cargador listado en la columna marcada "Cuarentena", compruebe si el cargador indica una falla.
- Confirme que el LED ámbar del Sentinel[™] esté iluminado y que haya una batería conectada.

- Si la pantalla y todas las luces indicadoras del cargador están apagadas, verifique que haya alimentación eléctrica para el cargador.
- Si el cargador funciona correctamente, verifique el voltaje de la batería, ya que algunos cargadores no reconocerán una batería muy descargada.
- Para sacar una batería de cuarentena, desconecte la batería del cargador y vuelva a conectarla.

4.2.4 Desconocido

La columna Desconocido muestra la cantidad de cargadores con un estado desconocido según el sistema.

- Si hay algún ID de cargador listado en la columna marcada "Desconocido", compruebe si el Sentinel[™] muestra una luz verde constante. Si lo hace, espere unos minutos y verifique otra vez la pantalla Estado. Pudo haber una falta de comunicación entre la caja de control y el Sentinel[™], en cuyo caso el estado se actualizará la próxima vez que el cuadro de control sondee los Sentinel[™].
- Si el LED verde del Sentinel[™] no está iluminado:
 - Revise los cables de datos para asegurarse de que estén firmes y que no se hayan roto o pinzado.
 - Asegúrese de que el cable de datos esté conectado a la caja de control.
 - Asegúrese de que el cable de datos esté conectado al primer Sentinel[™] y de que esté conectado el cable entre los Sentinel[™].
 - Asegúrese de que la caja de control tenga alimentación eléctrica.
- Si la luz verde destella, asegúrese de que el Sentinel[™] se haya asignado a un grupo a través de la configuración del cargador. (Vea más detalles en DOC0023 Manual de instalación de iBOS[®] Serie Pro 6).

4.3 Luces del Sentinel™

A continuación se presenta una descripción de los indicadores LED:

4.3.1 LED verde - Estado de la comunicación

- Apagado: sin alimentación para el Sentinel™.
- Constante: el Sentinel[™] se comunica correctamente con el controlador.
- Destellando: el Sentinel[™] no se comunica correctamente con el controlador.

4.3.2 LED ámbar - Estado de carga

- Apagado: no hay batería conectada.
- Constante: batería conectada. (Si la luz ámbar está encendida pero ninguna batería está conectada, revise el cargador en busca de una fuga de voltaje a los cables de CC).

4.3.3 LED azul - Estado de terminación

- Apagado: la batería no está al comienzo de la cola.
- Brillante con destellado momentáneo: esta es la batería correcta para la próxima selección.

4.3.4 LED rojo - Cable con mala comunicación

- Constante: cables de alimentación invertidos en el cable de datos.
- Si la luz roja está encendida, reemplace el cable de datos.

Apéndice A - Comprobaciones diarias o por turno del sistema iBOS[®]

Revise la pantalla Estado del sistema al comienzo del día o al comienzo del turno. Para revisar la pantalla Estado, presione el botón "Estado" en la pantalla Inicio.			II PALLET 102 REACH 203 Status History Mainten	nance Mode Settings	
 Determine si existen las siguientes condiciones: 1. No hay baterías disponibles 2. Baterías conectadas pero sin cargarse 3. Cargadores sin batería conectada 4. Baterías en cuarentena 5. Desconocido Si existe alguna de estas condiciones, consulte la Sección 4, Solución de problemas. 	Pool Name Next Battery on Charger Status Connect to Batter, Next Connect to Batter, burrents Unrents Unrents PALLET 0 0 4 0 0 0 REACH 0 0 3 0 0 0 1 2 3 4 5 Time Size 6 Seriel Namer 2013-06-16 (2026)				
 Tiempo desde la última carga de datos (Si usted tiene un Servicio Web iBOSworld, y el "Tiempo desde la última carga de datos" indica 99:59:59, el sistema no está cargando. Llame a su distribuidor de servicio). 					
¿Hay baterías disponibles?	Sí D	No	Cantidad disponible: Grupo 1 Grupo 4 Grupo 7 Grupo 2 Grupo 5 Grupo 8 Grupo 3 Grupo 6 Grupo 9		
¿Hay algún grupo sin baterías disponibles?	Sí	No	Listar grupos		
¿Hay baterías conectadas pero sin cargarse?	Sí	No	Listar cargadores	Acción tomada	
¿Hay cargadores sin batería conectada?	Sí	No D	Listar cargadores	Acción tomada	
¿Hay cargadores en cuarentena?	Sí	No D	Listar cargadores	Acción tomada	
¿Hay cargadores con estado Desconocido?	Sí	No D	Listar cargadores	Acción tomada	

Nombre: ______ Fecha: _____

© 2016 Philadelphia Scientific LLC. Todos los derechos reservados. Philadelphia Scientific, el logotipo de PS e iBOS son marcas registradas de Philadelphia Scientific LLC. iBOSworld y Real-Time Monitor son marcas comerciales de Philadelphia Scientific. Salvo error u omisión.